



www.olielamp.nl
info@olielamp.nl

GEBRUIKSAANWIJZING STORMLAMP

Bij de eerste ingebruikname:

Vul de lamp met petroleum of paraffine lampolie (65°) tot circa ½ c.m. onder de vulopening. Neem de eventueel gemorste brandstof weg en laat de lamp gedurende circa 20 minuten staan om het katoen de gelegenheid te geven de brandstof op te zuigen. Controleer de lamp op lekkages.

Het aansteken:

Duw de handel naar beneden en druk deze in de borg. Draai de brander zover op dat er 3-4 mm katoen zichtbaar is. U kunt nu de lamp aansteken. Ontgrendel de handel en breng het glas weer in de onderste stand. Draai de brander terug tot de vlam nog net zichtbaar is over de volle breedte van het katoen. Wacht enkele minuten tot de lamp voldoende op temperatuur is. Draai nu de lamp op de door u gewenste lichtsterkte let hierbij er wel op dat de lamp niet gaat “roeten”. De omgevingstemperatuur heeft invloed op de werking van de lamp. Indien de lamp wordt ontstoken in een warme ruimte en vervolgens in een koude omgeving wordt geplaatst zal de vlam opnieuw moeten worden afgeregeld.

Het doven:

Draai de brander laag totdat de vlam nog net zichtbaar is over de volle breedte van het katoen. Duw de handel naar beneden en druk deze in de borg. Blaas tussen het glas en de vlam tot de vlam gedoofd is. Sluit de lamp.

Transport en opbergen:

Het is raadzaam de lamp te allen tijde te bewaren met petroleum in het reservoir, dit voorkomt oxide in het reservoir en uitdroging van het katoen. Indien u de lamp gevuld heeft met paraffine lampolie is het aan te bevelen de katoen uit de brander te halen i.v.m. het “kleven” van het katoen in de brander.